



Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet

Versio 1.0	Sivuja 32	Julkuusluokka Julkinen
Julkaisupvm 1.4.2017	Voimassa alkaen 1.4.2017	Salassapidon peruste
Kategoria(t) 03 Lennonvarmistus (operatiivinen)		Tila Voimassa
Vastuhenkilö Andersson-Jalkanen Stina		Tyyppi Toimintaohje
Hyväksyjä Isomaa Heikki		Lisätietoja
Lentoasemat/yksiköt, joita asiakirja koskee: ANS Finland kaikki		
Kuvaus		

	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Sisällysluettelo

1	Yleistä	3
2	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet.....	3
2.1	Yleistä	3
2.1.1	Käytettävät lyhenteet ja soveltamisohjeet	4
	Ilma-aluksen tunnus (kohta 7)	5
	Lentosäännöt ja lennon laatu (kohta 8).....	6
	Ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi sekä pyörreanalokka (kohta 9)	7
	Laitteet ja kyvykkyys (kohta 10).....	8
	Lähtöpaikka ja -aika (kohta 13).....	11
	Reitti (kohta 15).....	12
	Laskupaikka ja arvioitu kokonaislentoaika, varalentopaikat (kohta 16)	17
	Muut tiedot (kohta 18)	18
	Lisätietoja (kohta 19)	25
3	Määritelmiä ja käsitteitä.....	27

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

2 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

1 Yleistä

REF: ICAO PANS-ATM (Doc 4444), IFPS User's Manual ja AIP ENR 1.10

Tässä ohjeessa on annettu ICAO PANS-ATM (Doc 4444) liitteiden 2 ja 3 mukaiset lentosuunnitelmalomakkeen täyttöohjeet täydennettynä Suomen alueella sovellettavilla poikkeuksilla, joissa on huomioitu kansalliset ja Eurocontrolin IFPS - järjestelmän vaatimukset.

Ulkomaiset viranomaiset saattavat vaatia vastuualueellaan sellaisia tietoja tai merkitsemistöitä, joita Suomessa tai kansainvälisissä täyttöohjeissa ei vaadita, tai joiden merkitsemisen vaatiminen on jätetty ao. ATS-viranomaisen päätettäväksi. Tällaiset lisämääräykset on esitetty kunkin maan ilmailutiedotusjulkaisuissa.

Määräykset lentosuunnitelman esittämisvelvollisuudesta Suomen alueella on annettu lentosäännöissä ja AIP:n osassa ENR 1.10.

Lisäyksenä edelliseen: Laskuvarjohyppy lentotoiminnasta valvottuun ilmatilaan sekä lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeille tehdään lentosuunnitelma (pl. toiminnasta varatulla D-alueella). Laskuvarjo-hyppylennosta riittää yksi lentosuunnitelma/päivä, jonka lennonjohtaja/-tiedottaja pitää voimassa ATS-elimen aukioloaikoina. Aukioloaikojen ulkopuolella vastuu lentosuunnitelman voimassaolosta on ilma-aluksen päälliköllä.

Lentosuunnitelmassa ilmoitettu lentoaika on toiminnan suunniteltu kesto. Matkalentokorkeutena ilmoitetaan laskuvarjohyppytoiminnassa käytettäväksi aiottu ylin lentokorkeus.

Esitetyn lentosuunnitelman vastaanottanut AIS/ARO/ATS - elin lähettää lentosuunnitelmasanomana IFPS - järjestelmään ja/tai niille lennonvarmistuselimille, joita lento koskee siten, että sanomassa viestitetään kohdat 3-18.

Pisimmät sallitut myöhästymisajat lentosuunnitelmaan merkitystä lähtöajasta (EOBT) laskettuna ovat:

- 15 MIN, kun kyseessä on johdettua IFR-lentoa (ml. Z ja Y) varten esitetty lentosuunnitelma (FPL tai RPL) riippumatta siitä, onko lento ilmaliikenteen säätelyn (ATFM) alainen vai ei
- 60 MIN, kun kyseessä on VFR-lentoa varten esitetty lentosuunnitelma

2 Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet

2.1 Yleistä

Noudata tarkasti annettuja kaavoja ja tietojen esitystapaa.

Kaikki kellonajat merkitään UTC -aikoina neljällä numerolla.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

3 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Merkitse kaikki lentoajat neljällä numerolla (tunnit ja minuutit).

Lentosuunnitelmalomakkeen kohtaa 3 edeltäviin varjostettuihin kohtiin tarvittavat tiedot täyttää ao. ATS -tai COM -elin, mikäli lentosuunnitelmasanomien lähettämistä ei ole delegoitu muulla tavoin suoritettavaksi.

Huom. Termillä lentopaikka tarkoitetaan lentosuunnitelman yhteydessä myös muita lähtö- ja laskupaikkoja, joita tietyyppiset ilma-alukset kuten esim. helikopterit tai (kuuma)ilmapallot voivat käyttää.

Lentosuunnitelmassa (kohta 15 reitti, kohta 18 muita tietoja sekä kohta 19 lisätiedot) merkittävien tietojen erityisvaatimukset:

- merkinnät tulee esittää ilman skandinaavisia -merkkejä (ä, å ja ö-kirjaimia ei saa käyttää)
- erikoismerkkejä ei saa esiintyä: puolipiste (;), kaksoispiste (:), piste (.), pilkku (,), väliviiva (-), sulkumerkkejä [()] tai plus (+) jne.

Huom. plus (+) merkki on sallittu ainoastaan MIL FOR/ lennoille.

- kauttaviivaa voidaan käyttää ICAO:n mukaisessa formaatissa:

Esim 1. kohdassa 15 (reitti) esim. ROMOP/N0100A020 VFR

Esim 2. kohdassa 18 (muuta tietoja) esim. STS/, DEP/, RMK/ jne.

Mikäli IFR-lennon (esim. EFRO - EFKT - EFRO) aikana on tarkoitus tehdä harjoituslähestymisiä jollakin muulla lentopaikalla kuin lähtö- ja laskupaikalla, on sellaisen lennon osista tehtävä erilliset lentosuunnitelmat reittiosuuksittain (esim. EFRO - EFKT ja EFKT - EFRO).

2.1.1 Käytettävät lyhenteet ja soveltamisohjeet

Yleisimmin käytettävät lyhenteet

FS full stop, loppulasku

LA low approach, matalalähestyminen

TA training area, harjoitusalue

AP approaches, lähestymisiä

TGL touch and go landing, läpilasku

TC traffic circuit, laskukierros

SL spot landing, maaliin lasku

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

PFL practiced forced landing, harjoituspakkolasku

PFLR practiced forced landing back to runway, harjoituspakkolasku takaisin kiitotielle.

ILS ILS-lähestyminen

NDB NDB-lähestyminen

VOR VOR-lähestyminen

PAR PAR-lähestyminen

SRA SRA-lähestyminen

RNAV RNAV-lähestyminen

TILS TILS-lähestyminen

Laskukierrokseen suuntautuvan VFR-lennon (reittikentässä TC) ohjelmaa voidaan tarkentaa seuraavasti:

- Lento laskukierroksessa, jonka halutaan sisältävän yhden maaliinlaskun, kohta 18: RMK/1SL
- Lento, jolla halutaan suorittaa harjoituspakkolasku ja sen jälkeen siirrytään kahdelle harjoitusalueelle, kohta 18: RMK/PFL 2TA
- Lento, jolla halutaan suorittaa 2 maaliinlaskua, jonka jälkeen siirrytään harjoitusalueelle, kohta 18: RMK/2SL TA

Ilma-aluksen tunnus (kohta 7)

[enintään 7 merkkiä tai ks. huom. 3]

Merkitse tähän kohtaan enintään 7 merkkiä käsittävä yhteen kirjoitettu ilma-aluksen tunnus seuraavasti:

- ICAO:n liikennöitsijälle antama 3-kirjaiminen sähketunnus, jota seuraa lennon tunnusnumero (esim. BLF345) edellyttäen, että ilma-aluksessa käytetään lennon aikana tapahtuvassa radiopuhelinliikenteessä ICAO:n hyväksymästä liikennöitsijän radiopuhelintunnuksesta sekä lennon tunnusnumerosta muodostettua kutsumerkkiä (esim. BLF345 on radiopuhelinliikenteessä BLUEFIN 345).

TAI

- Ilma-aluksen kansallisuus- ja rekisteritunnus (esim. OHLXC, SEISE), jos:
 - Pelkästään sitä käytetään ilma-aluksen kutsumerkkinä lennon aikana tapahtuvassa radiopuhelinliikenteessä (esim. OHLXC) tai sitä edeltää

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

5 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

ICAO:n liikennöitsijälle antama radiopuhelinliikenteessä käytettävä kutsumerkki (esim. FINNAIR OHLVE, GOLDEN SEISE, FINNCOMM OHATC).

2) Ilma-alusta ei ole varustettu radiolla.

Huom. 1 Kun kyseessä on muodostelmalennolle tehty FPL, on muodostelman johtokoneen kutsumerkki merkittävä tähän kohtaan.

Huom. 2: Ohjeet radiopuhelintunnuksista on sisällytetty Annex 10, osa II, lukuun 5. ICAO:n liikennöitsijälle antamat sähke- ja radiopuhelintunnukset on sisällytetty Doc 8585 Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services.

Huom. 3: Jos miehitetyn kuumailmapallon tunnus koostuu yli 7 merkkiä käsittävstä tunnuksesta, merkitse tähän kohtaan ZZZZ ja täydellinen ilma-aluksen tunnus tulee merkitä kohtaan 18: Esim. REG/DINERS CLUB.

Lentosäännöt ja lennon laatu (kohta 8)

Lentosäännöt

Merkitse yksi seuraavista kirjaimista osoittamaan sitä lentosääntöjen kategoriaa, jota ohjaaja aikoo noudattaa:

I - IFR-lento

V - VFR-lento

Y - Lennon alkuosuus suoritetaan IFR -lentona jota seuraa VFR – osuus, jonka jälkeen seuraa mahdollisesti useampia IFR/VFR -osuuksia (ks. esim. 1 ja 2)

Esim 1. NISVI VFR

Esim 2. NISVI/N0120A020 VFR

Z - Lennon alkuosuus suoritetaan VFR – lentona jota seuraa IFR – osuus, jonka jälkeen seuraa mahdollisesti useampia VFR/IFR -osuuksia (ks. esim. 3 ja 4)

Esim 3. NISVI/N0120F110 IFR P854 GUBTU

Esim 4. SIRMA MINNE DIVEG/N0200F110 IFR T89 ATPEL/N0180A050 VFR

Lennon laatu

Merkitse yksi seuraavista kirjaimista osoittamaan lennon laadun:

S - aikataulunmukainen lento

N - ei-aikataulunmukainen liikenneilmailulento (esim. tilaus-, rahti- tai taksilento)

G - yleisilmailu (muu kuin kaupallinen tai lentotyöhön liittyvä lento; ei esim. ansiolentona suoritettava koulutuslento)

M - sotilasilmailu, tulli, poliisi

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

X - muu kuin johonkin yllä olevaan kategoriaan kuuluva lento (kohtaan 18 RMK/ selvitys lennon laadusta, ks. esimerkit).

Esim. 1: OPR/FNG RMK/MERIVALVONTA tai RMK/MARITIME PATROL (Tuolloin on kyseessä Vartiolentueen valtakunnan merirajojen läheisyydessä suoritettava lento.)

Esim. 2: OPR/GEOFLIGHT RMK/GEOPHYSICAL SURVEY FLIGHT 100 FT AGL

Esim. 3: OPR/FLIGHT SCHOOL RMK/TRAINING FLIGHT

Huom. Tulkintaa eri kategoriamerkintöjen käytöstä tulee tarvittaessa pyytää ANS Finland:lta.

Ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi sekä pyörrevaloluokka (kohta 9)

Lukumäärä

[1 tai 2 numeroa]

Merkitse ilma-alusten lukumäärä, mikäli useampi kuin yksi.

Ilma-aluksen tyyppi

[4 merkkiä]

Merkitse ICAO:n Doc 8643:n mukainen tyyppitunnus tai, ellei tällaista tunnusta ole annettu (ks. huomautukset alla), tai kun kyseessä on useammasta kuin yhdestä ilma-alustyyppistä koostuva muodostelma, merkitse tähän kohtaan kirjaimet ZZZZ ja kohtaan 18, lyhenteen TYP/ jälkeen, ilma-aluksen tai ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi.

Huom. 1 Ilma-aluksista, jotka eivät sisälly ICAO:n yllämainittuun luetteloon, käytetään ao. ilma-aluksen rekisteröimistodistukseen merkittyä täydellistä tyyppimerkintää.

Huom. 2 Tietyille ilma-alustyypeille ICAO on antanut seuraavat yleistyypitunnukset:

- | | |
|---------------------------|------|
| 1. ilmalaiva | SHIP |
| 2. kuumailmapallo | BALL |
| 3. purjelentokone | GLID |
| 4. ultrakevytlentokone | ULAC |
| 5. ultrakevythelikopteri | UHEL |
| 6. ultrakevyt gyrokooperi | GYRO |

Pyörrevaloluokka

[1 kirjain]

Merkitse kauttaviiva, jota seuraa yksi seuraavista kirjaimista ilmoittamaan ilma-aluksen pyörrevaloluokan:

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

J - SUPER, ilmoittaen ilma-aluksen suurimmaksi sallituksi lentoonlähtömassaksi 560 000 KG tai enemmän.

H - RASKAS, ilmoittaen ilma-aluksen suurimmaksi sallituksi lentoonlähtömassaksi vähemmän kuin 560 000 KG, mutta enemmän kuin 136 000 KG.

M - KESKIRASKAS, ilmoittaen ilma-aluksen suurimmaksi sallituksi lentoonlähtömassaksi vähemmän kuin 136 000 KG, mutta enemmän kuin 7 000 KG.

L - KEVYT, ilmoittaen ilma-aluksen suurimmaksi sallituksi lentoonlähtömassaksi 7 000 KG tai vähemmän.

Laitteet ja kyvykkyys (kohta 10)

Kyvykkyys koostuu kolmesta elementistä:

- asianmukainen käyttökelpoinen laitteisto ilma-aluksessa,
- laitteiston ja kelpoisuuksien suhde lentohenkilökunnan pätevyyteen ja
- tarvittaessa viranomaisen hyväksyntä.

Radioliikenne-, suunnistus- ja lähestymislaitteet sekä kyvykkyys

Merkitse yksi kirjain seuraavasti:

N - ellei COM/NAV tai lähestymislaitteita kyseessä olevaa lentoreittiä varten ole tai ne eivät ole käyttökunnossa tai

S - mikäli ilma-aluksessa on standardi COM/NAV tai lähestymislaitteet kyseessä olevaa lentoreittiä varten ja ne ovat käyttökuntoiset. Kohtaan 10 merkitään S ensin ja loput laitteet aakkosjärjestyksessä (ks. huom. 1).

ja / tai

yksi tai useampia kirjaimia ilmoittamaan ilma-aluksessa olevat käyttökuntoiset COM/NAV – lähestymislaitteet ja kyvykkyudet:

A GBAS laskeutumisjärjestelmä J5 CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)

B LPV (APV SBAS) J6 CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT)

C LORAN C J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

D DME K MLS

E1 FMC WPR ACARS L ILS

E2 D-FIS ACARS M1 ATC RTF SATCOM (INMARSAT)

E3 PDC ACARS M2 ATC RTF (MTSAT)

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

F	ADF	M3	ATC RTF (Iridium)
G	GNSS. Mikäli jokin osa lennosta suoritetaan IFR lentosääntöjen mukaisesti, tarkoitetaan Annex 10, Volume I vaatimukset täyttävää GNSS vastaanotinta Huom. 2	O P1-P9 R T U	VOR Varattu RCP:lle PBN hyväksytty ^{Huom. 4} TACAN UHF RTF
H	HF RTF	V	VHF RTF
I	Inertiasuunnistus	W	RVSM hyväksytty
J1	CPDLC ATN VDL MODE 2 ^{Huom. 3}	X	MNPS hyväksytty
J2	CPDLC FANS 1/A HF DL	Y	VHF 8.33 kHz kanavavälin kyvykkyys
J3	CPDLC FANS 1/A VDL Mode A	Z	Muut laitteet tai kyvykkyudet Huom. 5
J4	CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2		

Huom.1. Jos kirjainta S on käytetty, standardivarustukseen katsotaan kuuluvan VHF RTF, VOR ja ILS, ellei asianomainen ATS-viranomainen vaadi toisenlaista yhdistelmää.

Huom. 2. Jos kirjainta G on käytetty, mahdolliset GNSS-signaalin ulkoiset tarkennusmenetelmät merkitään kohtaan 18 lyhenteen NAV/ jälkeen välilyönnillä erotettuna.

Huom. 3. Lennonjohtoselvityksiin ja tiedotukseen, lennonjohdon yhteyksien hallintaan ja mikrofonin tarkistuksiin liittyvistä tiedonsiirtopalveluista ks. RTCA/EUROCAE-yhteentoimivuusstandardi ATN Baseline 1 -järjestelmille (ATN B1 INTEROP Standard – DO-280B/ED-110B).

Huom. 4. Jos kirjainta R on käytetty, täytettävä suorituskykyyn perustuvan navigoinnin (performance based navigation) tasovaatimus merkitään kohtaan 18 lyhenteen PBN/ jälkeen. Ohjeita suorituskykyyn perustuvan navigoinnin soveltamisesta tietyllä reittiosuudella, reitillä tai alueella annetaan ICAOn suorituskykyperusteisen navigoinnin käsikirjassa (Performance-Based Navigation Manual, Doc 9613).

Huom. 5. Jos kirjainta Z on käytetty, merkitään muut ilma-aluksessa olevat laitteet ja kyvykkyudet kohtaan 18 vastaavan lyhenteen COM/, NAV/ ja/tai DAT/ jälkeen. Poikkeukset RNAV-, CPDLC- ja 8,33 kHz:n kanavavälin vaatimuksista merkitään lisäämällä kirjain Z kohtaan 10a sekä

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

9 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

merkitsemällä kohdan 18 lyhenteiden jälkeen asianmukainen tunnus seuraavasti:

- merkitse lyhenteen COM/ jälkeen tunnus EXM833;
- merkitse lyhenteen NAV/ jälkeen tarpeen mukaan tunnus RNAVX tai RNAVINOP; ja/tai
- merkitse lyhenteen DAT/ jälkeen tunnus CPDLCX.

Huom. 6. Tiedot ilma-aluksen suunnistusvalmiuksista ja -tarkkuuksista annetaan lennonjohdolle selvitys- ja reititystarkoituksia varten.

Valvontalaitteet ja kyvykkyys

Merkitse N ellei valvontalaitteita kyseessä olevaa lentoreittiä varten ole tai ne eivät ole käyttökunnossa tai

merkitse yksi tai useampi seuraavista tunnuksista (enintään 20 merkkiä) osoittamaan ilma-aluksessa olevat käyttökuntoiset valvontalaitteet ja/tai kyvykkyudet:

SSR moodit A ja C

A - Transponderi - moodi A (4 numeroa - 4096 koodia)

C - Transponderi - moodi A (4 numeroa - 4096 koodia) ja moodi C

SSR moodi S

E - Transponderi - moodi S, sisältäen ilma-aluksen kutsumerkin, painekorkeuden ja pidennetyn ADS-B-protokollan kyvykkyuden

H - Transponderi - moodi S, sisältäen ilma-aluksen kutsumerkin, painekorkeuden ja tehostetun valvonnan kyvykkyuden

I - Transponderi - moodi S, sisältäen ilma-aluksen kutsumerkin, mutta ei painekorkeus kyvykkyyttä

L - Transponderi - moodi S, sisältäen ilma-aluksen kutsumerkin, painekorkeuden, pidennetyn ADS-B-protokollan ja tehostetun valvonnan kyvykkyuden

P - Transponderi - moodi S, sisältäen painekorkeuden, mutta ei ilma-aluksen kutsumerkin kyvykkyyttä

S - Transponderi - moodi S, sisältäen sekä painekorkeuden että ilma-aluksen kutsumerkin kyvykkyuden.

X - Transponderi - moodi S ilman kutsumerkin tai painekorkeuden kyvykkyyttä

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Huom. Tehostetun valvonnan valmiudella tarkoitetaan mahdollisuutta lähettää ilma-aluksen järjestelmistä saatavaa tietoa moodi S -transponderin kautta.

ADS-B

B1 - ADS-B ja erillinen 1090 MHz:n ADS-B "out" -valmius

B2 - ADS-B ja erillinen 1090 MHz:n ADS-B "out" ja "in" -valmius

U1 - ADS-B "out" -valmius käyttäen UAT-lähetin/vastaanotinta

U2 - ADS-B "out" ja "in" -valmius käyttäen UAT-lähetin/vastaanotinta

V1 - ADS-B "out" -valmius käyttäen VDL Mode 4 -tekniikkaa

V2 - ADS-B "out" ja "in" -valmius käyttäen VDL Mode 4 -tekniikkaa

ADS-C

D1 - ADS-C ja FANS 1/A -valmius

G1 - ADS-C ja ATN-valmius

Muut kuin edellä mainitut kirjain- ja numeromerkit ovat varattuja.

Esim. ADE3RV/HB2U2V2G1

Huom. Muut valvontaan käytettävät sovellukset luetellaan kohdassa 18 lyhenteen SUR/ jäljessä.

Lähtöpaikka ja -aika (kohta 13)

[8 merkkiä]

Merkitse lähtöpaikan ICAO nelikirjaintunnus, kuten esitetty Doc 7910 Location Indicators – asiakirjassa tai, ellei tällaista tunnusta ole annettu,

- merkitse ZZZZ ja ilmoita kohdassa 18 lähtöpaikan nimi ja sijainti lyhenteen DEP/ jälkeen (ks. vaihtoehtoiset merkintätavat, sivu 20)
- tai, mikäli lentosuunnitelma esitetään lennon aikana, merkitse AFIL ja ilmoita kohdassa 18 lyhenteen DEP/ jälkeen sen ATS-elimen nelikirjaiminen paikantunnus (tai paikan nimi), jolta lentoa koskevat täydentävät lentosuunnitelmätiedot on saatavissa.

Tämän jälkeen ilman kirjainväliä:

- merkitse arvioitu liikkeellelähtöaika, mikäli lentosuunnitelma esitetään ennen lähtöä, ts. aika, jolloin ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

11 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

(Estimated Off-Block Time - EOBT) tai, mikäli lentosuunnitelma esitetään lennon aikana, todellinen tai arvioitu saapumisaika ensimmäisen lentosuunnitelman mukaisen reittikohdan yläpuolelle.

Reitti (kohta 15)

Merkitse ensimmäinen matkalentonopeus kohdan (a) mukaisesti ja ensimmäinen matkalentokorkeus kohdan (b) mukaisesti ilman kirjainväliä sekä reitin kulku kohdan (c) mukaisesti.

(a) Matkalentonopeus

[enintään 5 merkkiä]

Merkitse todellinen ilmanopeus, jota aiotaan noudattaa lentoreitin ensimmäisellä tai sen koko matkalento-osuudella, käyttäen seuraavia vaihtoehtoja:

- kilometreinä tunnissa käyttäen kirjainta K, jota seuraa neljä numeroa (esim. K0830);
- solmuina käyttäen kirjainta N, jota seuraa neljä numeroa (esim. N0485);
- Mach-lukuna asianomaisen ATS-elimin niin määrätessä, kolmella numerolla lähimpänä Mach-yksikön sadasosana, jota edeltää kirjain M (esim. M082).

(b) Matkalentokorkeus

[enintään 5 merkkiä]

Merkitse matkalentokorkeus lennettävän reitin alkuosuutta tai sen koko osuutta varten seuraavasti:

- lentopintana kirjaimella F, jota seuraa 3 numeroa (esim. F085 tai F330)
- ao. ATS-elimin niin vaatiessa tai hyväksyessä standardi-ilmakehään ja metrijärjestelmään perustuvana lentopintana kymmeninä metreinä kirjaimella S, jota seuraa 4 numeroa (esim. S1130 = Lentopinta 11300 M)
- korkeutena keskimääräisestä merenpinnasta satoina jalkoina kirjaimella A, jota seuraa 3 numeroa (esim. A045 tai A100)
- korkeutena keskimääräisestä merenpinnasta kymmeninä metreinä kirjaimella M, jota seuraa 4 numeroa (esim. M0840)
- kirjaimilla VFR valvomattomien lentojen osalta

(c) Reitti

[sisältäen nopeuden, lentokorkeuden ja / tai lentosääntöjen muutokset]

Lennot ATS-reitillä

Merkitse

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

- ensimmäiseen ATS-reittiin liittyvä piste, jota seuraa ATS-reitin tunnus silloin, kun lähtöpaikka on ATS-reitin varrella tai on liitetty siihen
- kun lähtöpaikka ei ole ATS-reitin varrella tai ei ole liitetty siihen, paikka, jossa liitytään ensimmäiseen ATS-reittiin sekä ao. ATS-reitin tunnus

minkä jälkeen merkitse jokainen paikka, jossa nopeuden ja/tai lentokorkeuden muutoksen on suunniteltu alkavan tai ATS-reitin vaihto ja / tai lentosääntöjen muutos.

Huom. Suunniteltua ylä- tai alailmatilaan siirtymiskohtaa ATS-reitillä ei tarvitse merkitä silloin, kun ylempi ja alempi ATS-reitti ovat suunniltaan yhteneväiset.

tätä seuraa kaikissa tapauksissa

- seuraavan ATS-reittiosuuden tunnus vaikka se olisikin sama kuin edellinen, tai
- DCT, mikäli lennon seuraava määräkohta on ATS-reitin ulkopuolella, ellei molempia paikkoja ole ilmaistu maantieteellisillä koordinaateilla.

Lennot ATS-reittien ulkopuolella

Merkitse

- reittikohtat, joiden keskinäinen etäisyys on 370 KM (200 NM / FIR) tai vähemmän mukaan lukien jokainen reittikohta, jossa nopeuden tai lentokorkeuden muuttaminen, lentosuunnan muuttaminen tai lentosääntöjen vaihtaminen on suunniteltu suoritettavaksi, tai
- ao. viranomaisen vaatiessa määrittele maantieteellisten leveysasteiden 70°N (pohjoista) ja 70°S (eteläistä) välillä pääasiallisesti itä-länsisuunnassa tapahtuvien lentojen lentorata määräkohtina, jotka muodostuvat kokonaisten tai puolten leveysasteiden ja kymmenen asteen välein olevien pituusasteiden risteyskohdista. Edellä mainittujen leveysasteiden ulkopuolella lentorata tulee määritellä määräkohtina, jotka muodostuvat leveysasteiden ja normaalisti kahdenkymmenen asteen välein olevien pituusasteiden risteyskohdista. Määräkohtien välimatkojen ei tule, milloin mahdollista, ylittää yhden tunnin lentoaikaa. Muita (lisä-) määräkohtia tulee merkitä mikäli tarpeelliseksi katsotaan.

Määrittele pääasiallisesti pohjois-eteläsuunnassa tapahtuvia lentoja varten lentorata määräkohtina, jotka muodostuvat kokonaisten pituusasteiden ja viiden asteen välein olevien leveysasteiden risteyskohdista.

Merkitse DCT peräkkäisten reittikohtien väliin, ellei molempia paikkoja ole ilmaistu maantieteellisillä koordinaateilla tai suunnalla ja etäisyydellä.

Käytä reitin merkitsemiseen ainoastaan alempana kohdissa (1) - (5) olevia merkintöjä ja erota jokainen alakohta kirjainvälillä.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

13 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

(1) ATS-reitti

[2-7 merkkiä]

Lennettävän ATS-reitin tai reittiosuuden koodattu tunnus (esim. M857, Y78, T86) mukaanlukien vaadittaessa/tarvittaessa vakiotulo- ja lähtöreitin (STAR/SID) koodattu tunnus.

Huom. Reittien tunnusten käytön määrittely on sisällytetty Annex 11, liitteeseen 1.

(2) Määräkohdan (significant point) merkintä

[2 - 11 merkkiä]

Määräkohdalle annettu koodattu tunnus (2-5 merkkiä) esim. JR, VEPIN, NAPRU. Ellei määräkohdalle ole annettu koodattua tunnusta, jokin seuraavista merkinnöistä:

a) Vain asteina [7 merkkiä]

Kaksi numeroa, jotka ilmaisevat paikan maantieteellisen leveyden asteina, jota seuraa N (North) tai S (South). Tätä seuraa 3 numeroa ilmaisten paikan pituusasteina, jota seuraa E (East) tai W (West). Jotta numeroiden lukumäärä saataisiin oikeaksi, on puuttuvien sata- tai kymmenyksiköiden kohdalle merkittävä nollia (esim. 46N078W).

b) Asteina ja minuutteina [11 merkkiä]

Neljä numeroa, jotka ilmaisevat paikan maantieteellisen leveyden asteiden sekä minuuttien kymmen- ja ykköslukuina, jota seuraa N (North) tai S (South). Tätä seuraa 5 numeroa ilmaisten paikan pituusasteissa, asteiden sata-, kymmen- ja ykköslukuina sekä minuuttien kymmen- ja ykköslukuina, jota seuraa E (East) tai W (West). Jotta numeroiden lukumäärä saataisiin oikeaksi, on puuttuvien sata- tai kymmenyksiköiden sijaan merkittävä nollia (esim. 4620N07805W).

c) Suuntana ja etäisyytenä merkitsevistä pisteistä

Merkitsevän pisteen tunnus, jota seuraa 3-numeroinen luku ilmaisten magneettisen suunnan kyseisestä paikasta ja 3-numeroinen luku ilmaisten etäisyyden meripeninkulmina (NM) samasta paikasta.

Oikean merkkimäärän antamiseksi on tarpeen mukaan lisättävä nollia; esim. paikka, joka on 180°/40 NM etäisyydellä "DUB" VOR:lta, on merkittävä seuraavasti: DUB180040.

(3) Nopeuden tai lentokorkeuden muutos

[enintään 21 merkkiä]

Paikka, jossa matkalentonopeuden muutos (vähintään 5% TAS tai 0,01 Mach) tai lentokorkeuden muutos on suunniteltu alkavan, on merkittävä tarkalleen kohdan (2) mukaan. Tätä merkintää seuraa kauttaviiva sekä matkalentonopeus

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

ja - lentokorkeus ilman kirjainväliä, merkittynä tarkalleen kohtien (a) ja (b) mukaan myöskin siinä tapauksessa, että vain toinen näistä suureista on muuttunut.

*Esim. LN/N0284A030
MAY/N0305F180
WOODY/N0420F330
4602N07805W/N0500F350
46N078W/M082F330
DUB180040/N0350M0840*

(4) Lentosäätöjen muutos

[enintään 3 kirjainta]

Paikka, jossa lentosäätöjen muutos on suunniteltu tapahtuvaksi, tulee merkitä yllä esitettyjen kohtien (2) ja (3) mukaisesti. Tätä seuraa kirjainväli ja yksi seuraavista merkinnöistä:

VFR, jos siirtyminen tapahtuu IFR-lennosta VFR-lentoon,

IFR, jos siirtyminen tapahtuu VFR-lennosta IFR-lentoon.

*Esim. LN VFR
LN/N0284F100 IFR*

(5) Matkanousu

[enintään 28 merkkiä]

Kirjain C, jota seuraa kauttaviiva; tämän jälkeen paikka, jossa matkanousun on suunniteltu alkavan, merkittynä tarkalleen kohdan (2) mukaan, jota seuraa kauttaviiva; tämän jälkeen nopeus, jota noudatetaan matkanousun aikana merkittynä tarkalleen kohdan (a) mukaan. Sen jälkeen ne kaksi lentopintaa, joiden välisessä ilmakerroksessa matkanousu tapahtuu kohdan (b) mukaan merkittynä, tai se lentopinta, jonka yläpuolella matkanousu on suunniteltu tapahtuvaksi lisättynä sanalla PLUS.

Kaikki merkinnät tehdään ilman kirjainväliä.

*Esim. C/48N050W/M082F290F350
C/48N050W/M082F290PLUS
C/52N050W/M220F580F620*

Kansalliset lisäohjeet reitti-kohtaan (IFR-lennot)

Lennon reitti laaditaan alkaen lähtökentän TMA/FIZ:n rajalla sijaitsevalta IFR-ilmoittautumispaikalta, jatkuen käytettävillä ATS-reiteillä ja päättyen määräkentän TMA/FIZ:n rajalla sijaitsevalle IFR-ilmoittautumispaikalle.

a) Vakiolähtö- ja tuloreittejä (SID/STAR) ei merkitä.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

15 (32)

	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

- b) TMA/FIZ:n rajalla sijaitsevia IFR-ilmoittautumispaikkoja tulee käyttää myös, kun reitti lennetään DCT ATS-reittipisteiden välillä ATS-reitin alapuolella.

Esim. EFHK-EFTP: NEPEK DCT NISVI

IFR-paikallislennot:

- a) IFR – harjoituslento: reittikohtaan merkitään lentopaikan yleinen IFR-harjoituslennotunnus xxTA, esim. JYTA (Jyväskylän harjoituslennotunnus).

Huom. Jos toivotaan tiettyä harjoitusaluetta, voidaan toive merkitä lentosuunnitelman kohtaan 18, ks. RMK-kentän käyttö, kohta -I)

- b) IFR- harjoituslähestyslento: reittikohtaan merkitään lentopaikan IFR-lähestymisiä kuvaava tunnus xxAP, esim. OUAP (Oulun harjoituslähestyslennotunnus).

Kansalliset lisäohjeet reitti-kohtaan (VFR-lennot)

- a) VFR-lentojen osalta korkeus ilmoitetaan joko korkeutena keskimääräisestä merenpinnasta satoina jalkoina kirjaimella A (esim. A030, A045) tai jos suunnitellaan lennettävän siirtokorkeuden yläpuolella, merkitään ylin lentosuunnan mukainen lentopinta, jota valvotussa ilmatilassa halutaan käyttää (esim. F055).

VFR-lentojen korkeus voidaan ilmoittaa kirjaimilla VFR niiden lentojen osalta, joissa lähialueelta (CTR) poistuttaessa ja/tai sinne saavuttaessa aiotaan käyttää AIP AD -osan VAC-kartoilla julkaistuja ilmoittautumispaikkoja ja niiden mukaisia lentokorkeuksia.

Huom.1: Valvotun ilmatilan osalta lennolle vaaditaan aina ATS-elimeltä saatu lennonjohtoselvitys. Yksistään lentosuunnitelmassa esitetty korkeustieto ei vielä oikeuta käyttämään tätä korkeutta.

Huom.2: Jos VFR -lennolla (esim. kuvaus- tai matkalento) halutaan noudattaa eri ilmatiloissa toisistaan poikkeavia korkeuksia, tulee ne ilmoittaa erikseen

- b) Mikäli VFR-lentoa varten esitettyssä lentosuunnitelmassa ei toisin ole ilmoitettu, ATS-elimet olettavat, että lento on suunniteltu lennettäväksi suoraan ilmoitetun lähtö -ja laskupaikan välillä. Mikäli tästä aiotaan poiketa merkittävästi, tulee suunniteltu lentoreitti ilmoittaa lentosuunnitelmassa. Tällöin reitti voidaan tarvittaessa, kohdan 15 vakiomerkinnöistä poiketen ilmoittaa myös käyttämällä ANS Finland:n julkaisemilta ilmailukartoilta tunnistettavia selväkielisiä paikannimiä.
- c) On pyrittävä käyttämään VFR-tulo- ja lähtöreittien pakollisten ilmoittautumispaikkojen nimiä. Lentoreitin alussa tai lopussa ei saa käyttää lähtö- tai laskupaikan nelikirjaimista paikantunnusta.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

16 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

- d) VFR – paikallislento: reittikohtaan merkitään sen paikan nimi selväkielisenä, jossa lentopaikka sijaitsee tai jonne lento suuntautuu tai aikomus mitä lennon aikana tullaan tekemään,

*Esim. TURKU CTR
HYVINKAA
TC (laskukierros)
TA (määrittelemätön harjoitusalue)*

Huom. Jos toivotaan tiettyä harjoitusaluetta, voidaan toive merkitä lentosuunnitelman kohtaan 18, ks. RMK-kentän käyttö, kohta I).

Laskupaikka ja arvioitu kokonaislentoaika, varalentopaikat (kohta 16)

Laskupaikka ja arvioitu (laskettu) kokonaislentoaika

[8 merkkiä]

Merkitse laskupaikan ICAO nelikirjaintunnus, kuten esitetty Doc 7910 Location Indicators – asiakirjassa, jota seuraa ilman kirjainväliä arvioitu kokonaislentoaika

- IFR-lennot: merkitse arvioitu tarvittava aika lentoonlähdöstä ilma-aluksen saapumiseen sen suunnistuslaitteiden avulla määritellyn kohdan yläpuolelle, josta mittarilähestymismenetelmä on tarkoitettu aloitettavaksi, tai, jos määrälentopaikan yhteydessä ei ole suunnistuslaitetta, saapumiseen määrälentopaikan yläpuolelle
- VFR-lennot: merkitse arvioitu tarvittava aika lentoonlähdöstä saapumiseen määrälentopaikan yläpuolelle

tai, ellei paikantunnusta ole annettu

- merkitse ZZZZ, jota seuraa ilman kirjainväliä arvioitu kokonaislentoaika ilmaistuna kuten yllä. Merkitse tällöin laskupaikan nimi ja sijainti kohtaan 18 lyhenteen DEST/ jälkeen. (ks. vaihtoehtoiset merkintätavat, sivu 20)

Huom. Lennon aikana esitetyssä lentosuunnitelmassa arvioidulla kokonaislentoajalla tarkoitetaan laskettua aikaa lentosuunnitelmassa olevasta ensimmäisestä reittikohdasta lukien.

Varalentopaikat

Merkitse korkeintaan kahden varalentopaikan ICAO nelikirjaintunnus, kuten esitetty Doc 7910 Location Indicators – asiakirjassa, kirjainvälillä erotettuna

- tai, ellei paikantunnusta varalentopaikalle ole annettu, merkitse sen sijaan kirjaimet ZZZZ ja lentopaikan nimi ja sijainti kohtaan 18 lyhenteen ALTN/ jälkeen. (ks. vaihtoehtoiset merkintätavat, sivu 21)

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

17 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Huom. VFR-matkalentoa varten esitettyyn lentosuunnitelmaan ei tarvitse merkitä varalentopaikkaa. Etsintä- ja pelastuspalvelun helpottamiseksi varalentopaikan merkitsemistä kuitenkin suositellaan tilanteen mukaan.

Muut tiedot (kohta 18)

Merkitse 0 (nolla), jos mitään tietoja ei ole annettavana tähän kohtaan tai

muita tarpeellisia tietoja alla esitettyssä järjestyksessä siten, että kutakin lyhennettä käytetään vain kerran (pl. STAYINFO) ja sitä seuraa kauttaviiva ja tarpeellinen teksti:

STS/ Syy, jonka takia ilma-alus pyytää ATS-elinten erikoispalvelua

- a) ALTRV: korkeusvaraus ilmatilavaruuksen yhteydessä suoritettavalle lennolle; *(ei toistaiseksi käytössä Euroopan alueella)*
- b) ATFMX: lennolle, joka on vapautettu ilmaliikennevirtojen säätelystä
Huom. ATFMX, FFR, HEAD, MEDEVAC tai SAR -merkinnällä varustettu lento saa automaattisesti vapautuksen ilmaliikenteen säätelystä. HOSP, HUM - ja STATE -lennoilla vaaditaan lisäksi merkintä ATFMX, jolla saa vapautuksen ilmaliikenteen säätelystä. Esim. STS/HOSP ATFMX.
- c) FFR: palontorjuntaan liittyvä lento;
- d) FLTCK: suunnistuslaitteiden tarkastamiseen liittyvä mittauslento;
- e) HAZMAT: lennolle, joka kuljettaa vaarallisia aineita;
- f) HEAD: valtionpäämiehen tai muuten valtiollisesti tärkeän henkilön kuljetus;
- g) HOSP: sairaankuljetuslennoille;
- h) HUM: humanitäärisille lennoille;
- i) MARS: lennolle, jossa sotilaselin ottaa vastuun sotilasilma-alusten porrastamisesta; *(ei toistaiseksi käytössä Euroopan alueella)*
- j) MEDEVAC: hätätilanteisiin liittyvä evakuointilento;
- k) NONRVSM: valtion ilma-aluksille, jotka eivät ole varustettu RVSM -laitteistolla kyseiselle reitille ja/tai alueelle asetettujen vaatimusten mukaisesti;
- l) SAR: etsintä- ja pelastuslennoille;
- m) STATE: sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tullilma-alukselle tai ilma-alukselle, joka suorittaa valtion tarkoituksiin kuljetus-, kuriiri- tai kartoituslentoja tai muita vastaavanlaisia lentoja.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

PBN/ RNAV ja/tai RNP kelpoisuuksien esittäminen oheisia julkaistuja indikaattoreita käyttäen.

Esim. PBN/B1D1S2 (max. 8 indikaattoria)

RNAV specifications

- A1 RNAV 10 (RNP 10)
- B1 RNAV 5 all permitted sensors
- B2 RNAV 5 GNSS
- B3 RNAV 5 DME/DME
- B4 RNAV 5 VOR/DME
- B5 RNAV 5 INS or IRS
- B6 RNAV 5 LORANC
- C1 RNAV 2 all permitted sensors
- C2 RNAV 2 GNSS
- C3 RNAV 2 DME/DME
- C4 RNAV 2 DME/DME/IRU
- D1 RNAV 1 all permitted sensors
- D2 RNAV 1 GNSS
- D3 RNAV 1 DME/DME
- D4 RNAV 1 DME/DME/IRU

RNP specifications

- L1 RNP 4
- O1 Basic RNP 1 all permitted sensors
- O2 Basic RNP 1 GNSS
- O3 Basic RNP 1 DME/DME
- O4 Basic RNP 1 DME/DME/IRU
- S1 RNP APCH
- S2 RNP APCH with BARO-VNAV
- T1 RNP AR APCH with RF (special authorization required)
- T2 RNP AR APCH without RF (special authorization required)

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

NAV/ Muut kuin kohdassa PBN/ esitetyt merkittävät navigointilaitteita koskevat tiedot, siten kuin ao. ATS-viranomainen vaatii. Ilmoita GNSS-signaalin tarkennusmenetelmä tämän lyhenteen yhteydessä käyttäen välilyöntiä eri menetelmien välissä, esim. NAV/GBAS SBAS.

COM/ Muut kuin lentosuunnitelmalomakkeen kohdassa 10 a) esitetyt radiolaitteet ja – kelpoisuudet.

DAT/ Muut kuin lentosuunnitelmalomakkeen kohdassa 10 a) esitetyt datayhteydet ja – kelpoisuudet.

SUR/ Muut kuin lentosuunnitelmalomakkeen kohdassa 10 b) esitetyt valvontalaitteet ja – kelpoisuudet.

DEP/ kun merkintää ZZZZ on käytetty kohdassa 13, lähtöpaikkana ilmoitetaan

- Lähtöpaikan selväkielinen nimi ja koordinaatit; tai
- suunta ja etäisyys lähimmältä merkittävältä pisteeltä tai VOR:ilta; tai
- ensimmäinen piste reitillä (selväkielinen nimi tai koordinaatit) tai radiomajakka.

Huom. Kun AFIL-lyhennettä on käytetty kohdassa 13, merkitään sen ATS-elimien ICAO:n nelikirjaiminen tunnus, josta täydentävän lentosuunnitelman tiedot ovat saatavissa.

DEST/ kun merkintää ZZZZ on käytetty kohdassa 16, laskupaikka ilmoitetaan kuten yllä kohdassa DEP/ a) – c)

DOF/ Silloin, kun lennon FPL lähetetään enemmän kuin 24 tuntia ennen lentosuunnitelmaan merkittyä EOBT -aikaa, on kohtaan 18 merkittävä lennon päivämäärä käyttäen lyhennettä DOF/ yymdd (yy=vuosi mm=kuukausi dd=päivä)

REG/ Ilma-alueen kansallisuus- ja rekisterimerkintä silloin kun se poikkeaa kohdassa 7 annetusta tunnuksesta

Huom. Osastolentoon osallistuvien ilma-alusten rekisteritunnukset merkitään kohtaan 18: Esim. REG/OHXXX OHYYY

EET/ Merkitsevät pisteet tai FIR-rajojen tunnuskohtat sekä arvioidut (lasketut) lentoajat tällaisiin kohtiin, mikäli alueelliset lennonvarmistussopimukset niin vaativat tai mikäli ao. ATS-elin niin määrää

Esim. EET/RUNGA0145 TRS0230

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

20 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

EET/EETT0025

SEL/ SELCAL-koodi, mikäli ilma-aluksella on ao. varustus.

TYP/ ilma-alustyyppi / -tyypit ja tarvittaessa lukumäärä tyyppimerkinnän eteen silloin, kun ryhmää ZZZZ on käytetty kohdassa 9.

CODE/ 24-bittinen ilma-aluksen osoite.

RVR/ lennon vaatima minimi RVR -arvo metreissä.

Esim. RVR/300

DLE/ viive tai odotus reitillä ilmoitetaan merkitsemällä merkitsevä piste sekä odotusaika käyttäen neljää numeroa (hhmm).

OPR/ liikennöitsijän nimi tai yhtiötunnus, ellei se ilmene kohdassa 7 annetusta tunnuksesta.

ORGN/ sanoman lähettäjän AFTN-osoite tai muut asiaankuuluvat yhteystiedot.

PER/ ilma-aluksen suoritusarvot, mikäli ao. viranomaisen niin vaatii.

ALTN/ kun merkintää ZZZZ on käytetty kohdassa 16, määrävaralentopaikan tai määrävaralentopaikkojen nimet kuten yllä kohdassa DEP/ a) – b).

RALT/ reittivaralentopaikkojen ICAO nelikirjaintunnukset, kuten esitetty Doc 7910 Location Indicators –asiakirjassa tai jos sellaista ei ole, niin reittivaralentopaikkojen nimet kuten yllä kohdassa DEP/ a) – b).

TALT/ lähtövaralentopaikan ICAO nelikirjaintunnus, kuten esitetty Doc 7910 Location Indicators –asiakirjassa tai jos sellaista ei ole, niin lähtövaralentopaikan nimi kuten yllä kohdassa DEP/ a) – b).

RIF/ lentoreittiä koskevat tiedot muuttuvalle laskupaikalle, jota seuraa ao. laskupaikan nelikirjaiminen paikantunnus.

Muuttuvaa reittiä varten tulee saada uusi selvitys lennolla.

*Esim. RIF/DTA HEC KLAX
RIF/ESP G94 CLA APPH
RIF/LEMD*

RMK/ selväkieliset lisämerkinnät ao. viranomaisen niin vaatiessa tai tarvittaessa. *Ks. RMK-kentän käyttö (s.23).*

RFP/ Qn, jossa n ilmaisee kyseisen korvaavan lentosuunnitelman järjestysnumeron. (Ks. Määritelmät)

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Esim. RFP/Q1

STAYINFOn/ syy (vapaa teksti) STAY-indikaattorin käyttöön kohdassa 15, jossa n on järjestysnumero 1-9.

Esim. STAYINFO1/TRAINING ROMOP

STAY-indikaattoria voidaan käyttää ilmaisemaan aikaa, joka käytetään tietyllä alueella (STAY-alue) toimimiseen tarkoittaen lennolla suoritettavaa tiettyä En-route -toimintaa (esim. harjoituslento, ilmatankkaus, ilmavalokuvaus, releointilento, kalibrointi- tai mittauslento).

STAY-indikaattorin käyttöohjeet

- Suomessa STAY-indikaattoria käytetään vain IFPS -järjestelmään lähetettäviin siviili IFR- lentosuunnitelmiin (lentosäännöt I, Z tai Y)
- STAY-indikaattoria voidaan käyttää vain lennoille, jotka suoritetaan täysin IFPS -alueen sisällä
- STAY-indikaattoria ei saa käyttää toistuvaislentosuunnitelmissa (RPL)
- STAY-indikaattori merkitään lentosuunnitelman kohtaan 15 LENTOREITTI STAY-alueelle saapumista ja STAY-alueelta poistumista ilmaisevien pisteiden väliin
- STAY -sananjäljessä oleva järjestysnumero on pakollinen
- Yhdessä lentosuunnitelmassa voi käyttää STAY -indikaattoria yhdeksän (9) kertaa
- STAY-alueella toimimisen kesto merkitään tunteina ja minuutteina (esim. 0100). Tämä aika on huomioitava lennon arvioitua kokonaislentoaikaa (TEET) laskettaessa

Lentosuunnitelman täyttöesimerkkejä

Esim. 1. STAY-alueelle tullaan ja sieltä poistutaan saman pisteen kautta

kohta 15: N0260F110 ARBEV N198 ROMOP STAY1/0100 ROMOP
N198 ERTOP...

kohta 18: RMK/MAPPING FLIGHT STAYINFO1/PHOTOGRAPH
ABOVE EFHA 5000FT MSL

Esim. 2. STAY-alueelle tullaan ja sieltä poistutaan eri pisteen kautta

kohta 15: N0260F110 ARBEV N198 ROMOP STAY1/0100 ERTOP
N198 ERLUS ...

kohta 18: RMK/TRAINING FLIGHT PIC TEL ...
STAYINFO1/TRAINING ROMOP ERTOP

Esim. 3. STAY-alueelle tullaan 1. pisteelle ja poistutaan tiettyä reittiä 2.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

22 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

kohta 15: N0260F110 ARBEV N198 ROMOP STAY1/0100 ROMOP N198 ERTOP STAY2/0030 N198 ERLUS

kohta 18: RMK/TRAINING FLIGHT RQ ILS APCHS AT EFKU PIC TEL .. STAYINFO1/TRAINING ROMOP STAYINFO2/CALIBRATION OF LNE VOR

EUR/PROTECTED vain lennoille, jotka suoritetaan IFPS-alueen sisällä ja jonka tiedot on tarkoitettu vain rajatuille tahoille.

RMK-kentän käyttö

- a) Mikäli VFR-lennon aikana tullaan olemaan radioyhteydessä muihin kuin lähtö- ja/tai määräkentän ATS-eliimiin, tulee kyseisten lentopaikkojen ICAO:n nelikirjaintunnukset kirjata lentosuunnitelman RMK-kohdan loppuun.

Esim. EFHF-EFKI lento, joka suunnitellaan suoritettavaksi Jyväskylän ja Kuopion ilmatilojen läpi:
RMK/PIC TEL 1234567890 EFJY EFKU

- b) Mikäli VFR-matkalennolla aiotaan suorittaa läpilaskuja muulla kuin lentosuunnitelmaan merkityllä lähtö- tai laskupaikalla, merkitään RMK/TGL, jota seuraa läpilaskupaikan tai -paikkojen nelikirjaimiset paikantunnukset sekä arvioitu lentoaika (EET) kullekin läpilaskupaikalle:

Esim. RMK/TGL EFSA0040 EFVR0020

- c) Suomen lentotiedotusalueelta tunnistusvyöhykkeelle (ADIZ) suoritettavaksi aiotusta VFR -lennosta on merkittävä laskettu lentoaika tunnistusvyöhykkeelle ja/tai arvioitu vyöhykkeen jättöaika:

Esim. RMK/ADIZ1915 tai RMK/ADIZ0050/1915

Tunnistusvyöhykkeen sisällä tapahtuvaa lentoa varten merkitään pelkästään ADIZ ilman aikamääriä:

Esim. RMK/ADIZ

- d) Kun VFR-lento aiotaan suorittaa pilven päällä, merkitään:

Esim. RMK/VFR ON TOP

- e) Valvomattomalta lentopaikalta lähdettäessä tai sinne saavuttaessa: VFR lentosuunnitelman lähtö- tai saapumisilmoitus tulee antaa puhelimitse Aluelennonjohdon VFR-valvontaan, p. 03-286 5172.

Jos lentoonlähtö ja/tai laskeutuminen tapahtuu valvotussa ilmatilassa lentokenttäalueen ulkopuolelta/lle: lähtö- ja/tai

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

saapumisilmoitus annetaan ao. ilmatilasta vastaavalle ATS-elimelle puhelimitse tai radiolla. Lentosuunnitelman kohtaan 18 tulee kirjata: *Esim. RMK/ARR EFTP*

Jos lähtö- ja/tai saapumisilmoitusta ei voida antaa puhelimitse Aluelennonjohdon VFR-valvontaan matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella oltaessa tai vastaavasta syystä johtuen, voidaan se antaa radiolla ATS-elimelle, jonka vastuulla olevasta lennonjohtoalueen alapuolisesta ilmatilasta lähtö tai saapuminen tapahtuu.

Mikäli lähtö- tai saapumisilmoitus aiotaan antaa radiolla EFIN ACC:lle, tulee lentosuunnitelman kohtaan 18 kirjata DEP tai ARR EFIN: *Esim. RMK/DEP EFIN*

Mikäli lähtö- ja saapumisilmoitus aiotaan antaa radiolla esim. Rovaniemen ATS-elimelle, tulee lentosuunnitelman kohtaan 18 kirjata DEP ja ARR EFRO: *Esim. RMK/DEP ARR EFRO*

- f) Silloin, kun lentosuunnitelma päätetään esim. valvotun ilmatilan rajalla, merkitään määränpääksi kohtaan 16 ZZZZ ja lentoajaksi merkitään se aika, joka kuluu lennettäessä valvotun ilmatilan rajalle. Kohta 19 eli lisätiedot täytetään normaalisti. Kohtaan 18 selitys lennon päättämisestä:

Esim. RMK/FPL CLOSING KUKSA EFRO

- g) Mikäli kyseessä on lento, jota varten tarvitaan liikenteen turvallisuusviraston tai muun viranomaisen antama erityinen lupa, on luvan numero tai muu tunniste merkittävä:

Esim.1 RMK/ADIZ0015/1130 R100 LUPA NRO 10 11

Esim.2 RMK/ILMAKUVAUSLUPA NRO 1234 11

- h) VFR -lentosuunnitelman saapumisilmoituksen varmistamiseksi sekä mahdollisesti tarvittavan etsintä- ja pelastuspalvelun (SAR) helpottamiseksi pitää merkitä ohjaajan (matka)puhelinnumero:

Esim. RMK/PIC TEL 010 345 6789

- i) Koululennolla, jolla suoritetaan harjoituslähestymisiä, lähestymisten tyyppi ja lukumäärä merkitään:

Esim. RMK/EFKT 2ILS 1NDB

- j) Vastaavaa merkintätapaa käytetään, kun halutaan ilmaista harjoitustoiminta laskupaikalle:

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

Esim. RMK/TRAINING FLIGHT TA 35MIN BTN F090 F060 OVER XETNI ILS APCH TGL SIMULATED ENGINE FAILURE HLD VOR APCH LDG ABORTED TKOF

- k) Paikallisilla IFR-harjoituslentoilla sekä Rajavartiolaitoksen Suomen sisäisillä IFR-lentoilla merkitään:

Esim. RMK/OAT

- l) Harjoitusalueet voidaan merkitä:

Esim. RMK/TRAJY04

*Ks. lentoaseman local TRA alueet,
<https://ais.fi/ais/localtra/localtra.htm>*

Lisätietoja (kohta 19)

Täydellisenä esitetyn lentosuunnitelman kohdan 19 LISÄTIETOJA ei viestitetä ilman eri pyyntöä paitsi silloin, kun AIS/ARO/ATS-elimien (= ATS-elin, johon lentosuunnitelma on jätetty) aukioloaika ei kata FPL:ssä ilmoitettua lentoaikaa määräkentälle jatkettuna yhdellä tunnilla (1HR; esim. FPL-lentoaika 2HR + 1HR).

ATS-elimien, jolle lentosuunnitelma on esitetty, tulee lähettää täydentävä lentosuunnitelma (SPL) sitä pyytävälle ATS-elimille. SPL -sanoma joudutaan lähettämään yleensä silloin, kun ilma-alus on joutunut vaaratilanteeseen, radioyhteyden katkeamisen tms. syyn takia.

Toiminta-aika

Merkitse kohtaan

- E/ Polttoainemäärän mukainen toiminta-aika neljällä numerolla (tunnit ja minuutit)

Henkilöluku

Merkitse kohtaan

- P/ Ilma-aluksessa olevien henkilöiden kokonaislukumäärä (miehistö ja matkustajat) ao. ATS-elimien niin vaatiessa. Mikäli tämä lukumäärä ei ole tiedossa lentosuunnitelmaa laadittaessa, merkitse TBN (To Be Notified - ilmoitetaan erikseen).

Hätä - ja pelastusvarusteet

R/ Vedä ylitse:

U - mikäli UHF-taajuutta 243.000 MHZ ei ole käytettävissä

V - mikäli VHF-taajuutta 121.500 MHZ ei ole käytettävissä (tällä ei tarkoiteta kohdan 10 mukaista kiinteään radiovarustukseen kuuluvaa taajuutta)

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

E - mikäli ilma-aluksessa ei ole hätälähetintä (ELBA/ELT/PLB)

S/ Vedä ylitse kaikki kohdat, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusvarusteita

P - mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusvarusteita arktisia olosuhteita varten

D - mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusvarusteita aavikko-olosuhteita varten

M - mikäli ilma-aluksessa ei ole meripelastusvarusteita

J - mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusvarusteita viidakko-olosuhteita varten

J/ Vedä ylitse kaikki kohdat, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastusliivejä

L - mikäli pelastusliivejä ei ole varustettu valoilla

F - mikäli pelastusliivejä ei ole käsitelty heijastavalla aineella

U/V tai molemmat (kuten kohdassa R/) ilmaisemaan pelastusliivien radiolaitteet

D/ Vedä ylitse kohdat D ja C, mikäli ilma-aluksessa ei ole pelastuslauttoja tai tee ao. kohtaan seuraavat merkinnät:

LUKUMÄÄRÄ: merkitse lukumäärä

KANTAVUUS: kokonaishenkilömäärä, jonka ilma-aluksessa olevat pelastuslautat pystyvät kantamaan

C - vedä ylitse C, mikäli pelastuslautat eivät ole katettuja

VÄRI - merkitse ilma-aluksessa olevien pelastuslauttojen väri

Ilma-aluksen väri ja merkinnät

A/ Merkitse ilma-aluksen väri ja sen huomattavat merkinnät

Lisämerkintöjä

N/ Vedä ylitse N, mikäli lisätietoja tähän kohtaan ei ole tai ilmoita muut ilma-aluksessa olevat pelastusvälineet tai muut ilmoitettuja pelastusvälineitä koskevat lisätiedot.

Huom. Ilmoita tässä kohdassa myös ilma-aluksen pyrotekniset laitteet ja välineet (mm. airbagit, rakettipelastusvarjot).

Ilma-aluksen päällikkö

C/ Merkitse ilma-aluksen päällikön nimi

Laatija ja hyväksymismerkinnät

a) Merkitse lentosuunnitelman laatineen yksikön, liikennöitsijän tai henkilön nimi.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

- b) Lentosuunnitelman vastaanottanut/hyväksynyt AIS/ARO/ATS-yksikkö merkitsee vastaanotto- ja hyväksymismerkintänsä ao. kohtaan.

3 Määritelmiä ja käsitteitä

ACAS - YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITAVA JÄRJESTELMÄ (Airborne Collision Avoidance System).

SSR-transponderin (toisiotutkavastaimen) vastausmerkkintöjä hyväksi käyttävä, maassa olevista laitteista riippumaton ilma-aluksen järjestelmä, jonka tarkoituksena on ilmoittaa ohjaajalle mahdollisuudesta törmätä yhteen SSR-transponderilla varustettujen ilma-alusten kanssa, tai antaa toimintaohjeita törmäyksen välttämiseksi (laitteistonimenä käytetään myös termiä TCAS).

ADS-C-järjestely - AUTOMATIikkaan perustuva valvonnan

ILMOITUSSUUNNITELMA (Automatic Dependent Surveillance - Contract

Agreement). Ilmoitussuunnitelma, jolla määrätään ADS-C-ilmoitusehdot (ATS-elimen vaatimat tiedot ja ADS-C-ilmoitusten toistuvuus, joista on sovittava ennen ADS-C:n käyttöä ilmailiikennepalvelussa).

Huom. Maa-aseman ja ilma-aluksen välinen järjestely toteutetaan ADS-toimintaehtojen avulla.

ADS-C-toimintaehdot - AUTOMATIikkaan perustuva valvonnan

TOIMINTAEHDOT (Automatic Dependent Surveillance - Contract).

Keino, jolla maajärjestelmän ja ilma-aluksen välinen ADS-C-järjestely toteutetaan. ADS-toimintaehdoissa määrätään, missä tilanteissa ADS-C-ilmoituksia on annettava ja mitä tietoa niiden on sisällettävä.

Huom. Termi "ADS-toimintaehdot" tarkoittaa ilmoitussuunnitelmaa, jolla määrätään ADS-C - tietojen ilmoitusehdot (eli ilmailiikennepalveluyksikön vaatimat tiedot ja ADS-C - ilmoitusten toistuvuus, joista on sovittava ennen ADS-C:n käyttöä ilmailiikennepalvelujen tarjonnassa).

ADS-B-lähetykset - AUTOMATIikkaan perustuva valvonnan lähetykset (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast).

Keino, jolla ilma-alus, maa-ajoneuvot ja muut kohteet voivat tiedonsiirtoyhteyden kautta automaattisesti lähettää ja/tai vastaanottaa tietoja kuten tunnistuksensa, paikkansa ja muita tarvittavia tietoja.

AGCS - YHTEYSJÄRJESTELMÄ (Air Ground Communication System). Järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon välittämisen ilma-aluksen ja maa-aseman välillä. Yhteysmuotoina voidaan käyttää VHF-, HF- ja Datalink-yhteyksiä.

AIM - ILMALIIKENNEVIRTOJEN SÄÄTELYN TIEDOTUSSANOMA (ATFM Information Message). Eurocontrollin lähettämä ilmailiikennevirtojen tiedotussanoma.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

27 (32)

	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

AMC - ILMATILANHALLINTAYKSIKKÖ (Airspace Management Cell).

Aluelennonjohdon yhteydessä toimiva ilmatilanhallintayksikkö, joka koordinoi päivittäisiä ilmatilavarauksia.

ALTN - VARALENTOPAIKKA (Alternate aerodrome). Lentopaikka, jonne ilma-alus voi lentää, kun lennon jatkaminen tai lasku aiotulle laskupaikalle ei enää ole mahdollinen tai suositeltava, jolla on saatavilla tarvittavat palvelut ja laitteet, joka on ilma-aluksen suoritusarvovaatimusten mukainen ja joka on oletettuna käyttöhetkenä toiminnassa.

Varalentopaikkoihin kuuluvat seuraavat:

- Lähtövaralentopaikka (Take-off alternate): varalentopaikka, jolle ilma-alus voisi laskeutua, jos se olisi välttämätöntä pian lentoonlähden jälkeen ja jos lähtölentopaikan käyttäminen ei olisi mahdollista.
- Reittivaralentopaikka (En-route alternate): varalentopaikka, jolle ilma-alus voisi laskeutua, jos varalentopaikalle lentäminen osoittautuu lennon aikana välttämättömäksi.
- Määrävaralentopaikka (Destination alternate): varalentopaikka, jolle ilma-alus voisi laskeutua, jos lasku aiotulle laskupaikalle ei olisi enää mahdollista tai suositeltavaa.

ARO - ILMALIIKENNEPALVELUTOIMISTO (Air Traffic Services Reporting Office).

Yksikkö, joka on perustettu vastaanottamaan ilmaliikennepalvelua koskevia ilmoituksia sekä ennen lentoonlähtöä esitettyjä lentosuunnitelmia.

ASIANOMAINEN ATS-VIRANOMAINEN (Appropriate ATS authority).

Ilmailuviranomainen, jonka on asettanut kyseisessä ilmatilassa annettavasta ilmaliikennepalvelusta vastaava valtio.

Huom. Tässä tarkoitettu ATS-viranomainen Suomessa on Trafi.

ATFM - ILMALIIKENTEEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ (Air Traffic Flow Management).

ICAO:n EUR-alueella toimii keskitetty ilmaliikenteen säätelyjärjestelmä. Tästä palvelusta vastaa Eurocontrolin alainen, Brysselissä toimiva Network Manager Directorate (**NMD**).

ATS-REITTI eli ilmaliikennepalvelureitti (ATS route). Määritelty reitti, jonka tarkoituksena on liikennevirran ohjaaminen tarvittavien ilmaliikennepalvelujen antamiseksi.

Huom. 1: Käsitettä ATS-reitti käytetään tarkoittamaan lentoväylää, neuvontareittiä, valvottua tai valvomatonta reittiä, tulo- tai lähtöreittiä jne.

Huom. 2: ATS-reitti on määritelty tiedoin, jotka sisältävät ATS-reittitunnuksen, lentosuunnan kohti merkitseviä (reitti)pisteitä tai niiltä poispäin, merkitsevien pisteiden välisen etäisyyden sekä ilmoittautumisvaatimukset ja ANS Finland:n määrittämän alimman turvallisen lentokorkeuden merenpinnasta.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

28 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

ATS-VALVONTAPALVELU (ATS surveillance service). Termi, jolla tarkoitetaan ATS-valvontajärjestelmällä suoraan tarjottavaa palvelua.

ATS-VALVONTAJÄRJESTELMÄ (ATS surveillance system). Yleisnimitys, jolla tarkoitetaan ADS-B, ensiövalvontatutkaa, toisiovalvontatutkaa tai muuta näihin rinnastettavaa maajärjestelmää, joka mahdollistaa ilma-aluksen tunnistuksen.

Huom. Maajärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä järjestelmää, jonka on osoitettu vertailevalla tarkastelulla tai muulla menetelmällä, omaavan yhtä hyvän tai paremman suorituskyvyn ja turvallisuustason kuin mitä toisiovalvontatutkalla on.

AUP - ILMATILAN KÄYTTÖSUUNNITELMA (Airspace Use Plan). NOTAM - statuksella oleva standardimuotoinen ilmoitus AMC:n päivittäin myöntämistä tilapäisistä erillisvarausalueista (Temporary Segregated Area, TSA), tilapäisistä ilmatilavarausalueista (Temporary Reserved Area, TRA) sekä ehdollisten reittien (CDR2) käytettävyydestä.

CDPLC -TIEDONSIIRTOYHTEYDET (Controller-Pilot Data Link Communications). Lennonjohtajan ja ohjaajan välisen yhteydenpidon menetelmä, jossa viestintään käytetään tiedonsiirtoa.

COP - VAIHTOKOHTA (Change-Over-Point). Kohta, jossa VHF-monisuuntamajakoiden (VOR) avulla määritellyllä ATS-reitin osalla lentävän ilma-aluksen odotetaan vaihtavan ensisijaiseksi suuntalähteeseen takana olevan laitteen tilalle seuraavan edessä olevan laitteen.

CDR1 - EHDOLLINEN REITTI, LUOKKA 1 (Conditional Route Category 1). Pysyvästi lennon suunnitteluun käytettävissä oleva ehdollinen reitti, jonka tilapäinen sulkeminen suoritetaan AUP- tai UUP-sähkeellä.

CDR2 - EHDOLLINEN REITTI, LUOKKA 2 (Conditional Route Category 2). Ei pysyvästi lennon suunnitteluun käytettävissä oleva ehdollinen reitti, jonka käytettävyys ilmoitetaan päivittäin AMC:n toimesta AUP- tai UUP-sähkeellä.

EET - ARVIOITU (LASKETTU) LENTOAIKA (Estimated elapsed time). Arvioitu aika, joka vaaditaan tietystä pisteestä toiseen kulkemiseen.

EOBT - ARVIOITU LIIKKEELLELÄHTÖAIKA (Estimated off-block time). Arvioitu aika, jolloin ilma-alus aloittaa lähtöön liittyvän liikkumisen.

ETA - ARVIOITU SAAPUMISAIKA (Estimated Time of Arrival). IFR -lennoilla aika, jolloin ilma-aluksen arvioidaan saapuvan siihen suunnistuslaitteiden avulla määritettyyn nimettyyn kohtaan, josta mittarilähestymismenetelmä on tarkoitettu aloitettavaksi, tai, jos lentopaikalla ei ole suunnistuslaitteita, aikaa, jolloin ilma-alus saapuu lentopaikan yläpuolelle.

VFR -lennoilla aikaa, jolloin ilma-aluksen arvioidaan saapuvan lentopaikan yläpuolelle.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

29 (32)

	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

FMS - LENNONOHJAUSJÄRJESTELMÄ (Flight Monitoring System).

Lennonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa optimaalisen navigoinnin sekä lateraali- että vertikaalisuunnassa. Tämä järjestelmä optimoi mm. ilma-aluksen lentoprofiilia ja polttoaineen kulutusta.

ILMA-ALUKSEN TUNNUS (Aircraft identification). Ryhmä kirjaimia, numeroita tai niiden yhdistelmä, joka on identtinen ilma-aluksen ilma/maa-yhteyksissä käytettävän kutsumerkin kanssa, tai sen koodattu vastine, ja jota käytetään ilma-aluksen tunnistamiseen ilmaliikennepalvelun maa/maa-viestiyhteyksissä.

IFPS-JÄRJESTELMÄ (Integrated Initial Flight Plan Processing System).

Eurocontrollin Network Manager Directorate alainen, keskitetty lentosuunnitelmatietojen käsittelyjärjestelmä.

LENTOPINTA (FL - Flight level). Ilmakehän vakiopaine-pinta, joka on määritetty ilmanpaine-arvon 1013.2 hehtopascalia (hPa) suhteen ja eroteltu muista tällaisista pinnoista tietyin paine-eroin.

Huom. 1: Standardi-ilmakehän mukaan kalibroitu painekorkeusmittari näyttää:

- korkeuden merenpinnasta, kun se on asetettu QNH-arvon mukaan*
- korkeuden vertailutasosta, kun se on asetettu QFE-arvon mukaan*
- lentopintoja, kun se on asetettu paineen 1013.2 hPa mukaan.*

Huom. 2: Edellä olevassa huomautuksessa mainitut "korkeus merenpinnasta" ja "korkeus" tarkoittavat mittarin näyttämiä, eivät geometrisia korkeuksia.

UUP - PÄIVITETTY ILMATILAN KÄYTTÖSUUNNITELMA (Updated Airspace Use Plan). NOTAM-statuksella oleva standardimuotoinen päivitys AMC:n myöntämiin TSA/TRA-alueisiin ja ehdollisten reittien (CDR2) käytettävyyteen, joka voimaan astuessaan korvaa kokonaisuudessaan aiemmin laaditun AUP:n/UUP:n.

LENTOSUUNNITELMAT

AFP, ATC-LENTOSUUNNITELMA (ATC Flight Plan proposal message).

Lennonjohdon laatima AFP-sanoma, jolla päivitetään tiettyjä lentosuunnitelmatietoja ilma-aluksen ollessa jo ilmassa. (Alue)lennonjohto laatii AFP-sanoman mm. silloin, kun arviosanomaa vastaanotettaessa lentosuunnitelma puuttuu kokonaan tai lennon määränpää muuttuu. AFP-sanomalla päivitetään NMD:n tietokantaa.

CPL - VOIMASSA OLEVA LENTOSUUNNITELMA (Current Flight Plan).

Lentosuunnitelma lennonjohtoselvityksen mahdollisesti aiheuttamaine muutoksineen.

FPL - ESITETTY LENTOSUUNNITELMA (Filed flight plan). Lentosuunnitelma ilman myöhempiä muutoksia sellaisena kuin ohjaaja tai määrätty edustaja on sen esittänyt ATS-elimelle.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

RFP - KORVAAVA LENTOSUUNNITELMA (Replacement Flight Plan). Kun peruutetaan ilmaliikennevirtojen säätelyjärjestelmän (ATFM, Air Traffic Flow Management) alainen lento, jonka lentosuunnitelmassa (saman lähtö- ja laskupaikan välillä) halutaan käyttää vaihtoehtoista reittiä, merkitään korvaavan lentosuunnitelman kohtaan 18 RFP/Qn. Tässä n ilmaisee kyseisen korvaavan lentosuunnitelman järjestysnumeron.

RPL - TOISTUVAISLENTOSUUNNITELMA (Repetitive flight plan). Toistuvaislentosuunnitelmat ovat toistuvia, säännöllisesti suoritettavia ja tiedoiltaan pääpiirteiltään samankaltaisia lentoja varten esitettyjä lentosuunnitelmia, joiden lentosuunnitelmatiedot liikennöitsijä esittää lentojensa sarjoista toistuvaa käyttöä varten.

SPL - TÄYDENTÄVÄ LENTOSUUNNITELMA (Supplementary Flight Plan). Sanomatyyppi, jossa viestitetään lentosuunnitelmalomakkeen kohtaan 19 merkityt tiedot ATS-elinten pyynnöstä silloin, kun ilma-alus on joutunut esim. vaaratilanteeseen.

MAHDOLLINEN REITTIMUUTOS LENNON AIKANA (RIF - Potential reclearance in flight). Mikäli ennen lähtöä on tiedossa, että lentoa saatetaan polttoaineen kulumisesta johtuen päättää jatkaa muulle kuin lentosuunnitelman kohtaan 16 merkittävälle laskupaikalle, ilmoitetaan tästä ao. ATS-elimelle merkitsemällä mahdollinen muuttuva reitti ja laskupaikka ao. lentoa koskevaan lentosuunnitelmaan. Tällaista menettelyä käytetään yleensä pitkän matkan lennoilla, kuten esim. valtamerialueita ylittäessä, pyrittäessä sellaiselle laskupaikalle, jonne polttoaine ei tuuliolosuhteista tai muista syistä johtuen mahdollisesti riitä. Tällöin lentosuunnitelma laaditaan sellaiselle laskupaikalle saakka, jonne polttoaineen katsotaan varmuudella riittävän, mutta laskupaikka, jonne pyritään ja reitti sinne, merkitään kohtaan 18.

MATKALENTOKORKEUS (Cruising level). Lentokorkeus, jolla merkittävä osa lennosta suoritetaan.

MATKANOUSU (Cruise climb). Lentokoneen noudattama matkalentotekniikka, jota noudatettaessa lentokorkeus lisääntyy sitä mukaa kuin lentokoneen massa pienenee.

MERKITSEVÄ PISTE (Significant point). Määrätty maantieteellinen paikka, jota käytetään ATS-reittiä tai ilma-aluksen lentorataa määriteltäessä sekä muihin suunnistus- ja ATS-tarkoituksiin.

PIC - ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ (Pilot-in-command). Lentotoiminnan harjoittajan, yksityislentotoiminnassa ilma-aluksen omistajan määräämä ohjaaja, jolla on ylin käskyvalta ilma-aluksessa ja vastuu lennon turvallisuudesta.

RAD - REITIN KÄYTETTÄVYYTTÄ KOSKEVA DOKUMENTTI (Route Availability Document). Eurocontrolin ylläpitämä reitin käytettävyyttä koskeva dokumentti.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

31 (32)

 <p>AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND</p>	Lentosuunnitelmalomakkeen (FPL) täyttöohjeet	
	Tyyppi	Toimintaohje
	Versio / Tila	1.0 / Voimassa
	Julkaistu / Voimassa	1.4.2017 / 1.4.2017
	Julkisuusluokka	Julkinen

REP - ILMOITTAUTUMISPAIKKA (Reporting point). Määrätty maantieteellinen paikka, johon nähden ilma-aluksen sijainti voidaan ilmoittaa.

RNAV - NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ (Area Navigation - RNAV). Navigointijärjestelmä, joka mahdollistaa ilma-aluksen operoinnin halutun lentoradan mukaisesti joko maallitteiston tai satelliittien avulla, joko itsenäisesti tai yhdistämällä näiden tiedot.

B-RNAV. Ilma-aluksen B-RNAV eli perusaluenavigaatiolaitteisto (Basic Area Navigation), on navigaatiotarkkuudeltaan kyettävä säilyttämään +/- 5NM tai parempi navigaatiotarkkuus 95% lentoajasta sen operoidessa B-RNAV-laitteistolla.

P-RNAV. Ilma-aluksen P-RNAV eli tarkkuusaluenavigaatiolaitteisto (Precision Area Navigation) on navigaatiotarkkuudeltaan kyettävä säilyttämään +/- 1NM tai parempi navigaatiotarkkuus 95% lentoajasta sen operoidessa P-RNAV-laitteistolla.

RVSM - PIENENNETTY KORKEUSPORRASTUSMINIMI (Reduced Vertical Separation Minimum). Pienennetty korkeusporrastusminimi 300 M (1000 FT) lentopintojen 290 ja 410 välillä, edellä mainitut lentopinnat mukaan lukien.

SID - VAKIOLÄHTÖREITTI (Standard Instrument Departure). Nimetty mittarilentosäätöjen (IFR) mukainen lähtöreitti yhdistäen lentopaikan tai tietyn lentoaseman kiitotien pisteeseen (normaalisti nimetyllä ATS-reitillä), josta reittilentovaihe aloitetaan.

STAR - VAKIOTULOREITTI (Standard Instrument Arrival). Nimetty mittarilentosäätöjen (IFR) mukainen tuloreitti yhdistäen pisteen (normaalisti ATS-reitillä) pisteeseen, josta julkaistu mittarilähestymismenetelmä voidaan suorittaa.

SSR-KOODI (SSR code). Toisiotutkavastaimen lähettämälle tietylle moodia A tai moodia C käyttävälle monopulssi-vastausmerkille määrätty numero.

SSR-MOODI (SSR mode). Konventionaalinen tunnistin, joka on yhteydessä SSR - kyselijän lähettämän kyselysignaalin erityisiin toimintoihin. Annex 10, osa IV, luku 2 määrittelee 4 toisiotutkavastajaan moodia: A, C, S ja intermoodi.

TEET - ARVIOITU KOKONAISENTAIKA (Total estimated elapsed time). IFR-lennoilla arvioitu tarvittava aika lentoaluksesta ilma-aluksen saapumiseen sen suunnistuslaitteiden avulla määritellyn kohdan yläpuolelle, josta mittarilähestymismenetelmä on tarkoitettu aloitettavaksi, tai, jos määrälentopaikan yhteydessä ei ole suunnistuslaitetta, saapumiseen määrälentopaikan yläpuolelle. VFR-lennoilla arvioitu, tarvittava aika lentoaluksesta saapumiseen määrälentopaikan yläpuolelle.

8.33 KHZ:n RADIOVARUSTUS. Ilma-aluksessa pitää olla erityinen 8.33 KHZ:n radiovarustus voidakseen toimia 8.33 KHZ ilmatilassa.

Huom! Tuloste on vain työkappale, jonka voimassaolo tulee varmistaa ANS Finland:n sähköisestä ohjearkistosta.

Vastuuhenkilö

Andersson-Jalkanen Stina

Hyväksyjä

Isomaa Heikki

Lisätietoja

fpc@ansfinland.fi

sivu (sivuja)

32 (32)